

## การใช้งานระบบคีย์การ์ดเข้า-ออก หมู่บ้าน

1. จอดรถเทียบพร้อมแตะบัตรคีย์การ์ดที่กล่องรับสัญญาณ ประตูจะเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ



กรณีฝั่งสวนฯ  
ต้องลงมาจากรถยนต์



กรณีฝั่งคลองแอล  
ไม่ต้องต้องลงมาจากรถยนต์

2. เมื่อประตูเปิด ให้ขับรถยนต์ผ่านเข้า-ออก โดยระบบจะเปิดและปิดเองตามเวลาที่กำหนดไว้ (ประมาณ 10 วินาที) หลังจากที่รถของท่านขับผ่าน



## ข้อควรระวัง

- โปรดลดความเร็วรถของท่านก่อนถึงกล่องรับสัญญาณ
- กรณีรถโหลดเต็ม รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกขนาดเล็ก ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการผ่านเข้า-ออก ถ้าทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ท่านเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น



ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการ โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สิน  
ส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน

